



RP 108

Ουδέτερο απορρυπαντικό για φυσικές πέτρες και μνημεία



ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ➔ **Φυσικές πέτρες και κατασκευές** ιστορικού, καλλιτεχνικού και / ή μνημειακού ενδιαφέροντος. Ευπαθείς, στιλβωμένες ή / και μολυβδόμενες πέτρες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ➔ **Ουδέτερο απορρυπαντικό** που έχει συνταχθεί με την ένδειξη του τύπου AB57 του **Istituto Centrale del Restauro**, βασισμένο σε όξινο ανθρακικό αμμώνιο, EDTA και τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου, ειδικά βιοαποικοδομησιμα ουδέτερα επιφανειοδραστικά και χρησιμοποιείται για την εκλεκτική και ντελικάτη απομάκρυνση οργανικών και ανόργανων ρύπων (αιθάλη, γουανό, κλπ.).

Το προϊόν δεν επηρεάζει την αρχική πατίνα γήρανσης του υποστρώματος και δεν αλλάζει την εμφάνισή του, καθιστώντας το ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες καθαρισμού στη συντήρηση και αποκατάσταση πετρών και καλλιτεχνικών και μνημειακών κατασκευών.

ΧΡΗΣΗ ➔ Απλώστε το **RP 108 καθαρό**, χρησιμοποιώντας μια **βούρτσα από συνθετικές ίνες**, εάν είναι απαραίτητο, βοηθώντας τη δράση με πινέλα ή / και λειαντικά μαξιλάρια (προφανώς εάν το επιτρέπει η ευαισθησία του υποστρώματος). Αφήστε το προϊόν να δρά για περίπου 15-30 λεπτά, ελέγχοντας ότι η επιφάνεια παραμένει ομοιόμορφα βρεγμένη από το προϊόν και στη συνέχεια **ξεπλύνετε καλά με νερό**, κατά προτίμηση υπό πίεση. Περιμένετε να στεγνώσει το υπόστρωμα για να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τη λειτουργία. Στις επιφάνειες που έχουν ιδιαίτερος ανθεκτική και / ή στρώση βρωμιάς, το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με την **τεχνική περιτύλιξης**. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την **ανάμιξη του καθαρού προϊόντος με συσσωματώματα** (κυτταρίνη, χαρτοπολτό, σепιόλιθο, κ.λπ.) και διανομή του ληφθέντος μίγματος, καθιστώντας το να προσκολλάται τέλεια στο υπόστρωμα και στη συνέχεια να το καλύπτει με μεμβράνες προκειμένου να αποφευχθεί η ταχεία ξήρανση. Αφήστε το να δράσει από το **ελάχιστο 2 έως το μέγιστο 24 ώρες**, στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά με νερό. Περιμένετε να στεγνώσει το υπόστρωμα για να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Επαναλάβετε τη λειτουργία εάν είναι απαραίτητο. Καθορίστε τη σωστή μέθοδο εφαρμογής με προκαταρκτικό έλεγχο, επίσης για να αποφύγετε πιθανές παρενέργειες.

ΑΠΟΔΟΣΗ ➔ Ως ενδεικτικό σκοπό **4 - 8 m² / lt** προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- ➔ **ΟΨΗ:** ιριδίζον υγρό με χαρακτηριστική οσμή
- ➔ **pH:** 8,3 ± 0,5
- ➔ **ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:** 1,06 Kg/l ± 0,1

ΜΕΓΕΘΟΣ

1 CR040L5 ➔ 2 x 5 λίτρα πλαστικό **ΔΟΧΕΙΟ**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ➔ Ουδέτερο απορρυπαντικό έτοιμο προς χρήση για φυσικές πέτρες και αντικείμενα ιστορικού, καλλιτεχνικού και / ή μνημειακού ενδιαφέροντος, ευπαθείς, στιλβωμένες ή / και μολυβδωμένες πέτρες (ως **RP 108** από CIR). Διατυπωμένο με βάση την ένδειξη AB57 του Κεντρικού Ινστιτούτου Αποκατάστασης, με βάση το όξινο ανθρακικό αμμώνιο, το EDTA, τα άλατα τεταρτοταγούς αμμωνίου και τα ειδικά βιοδιασπώμενα ουδέτερα επιφανειοδραστικά, πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκλεκτική και λεπτή απομάκρυνση οργανικών και ανόργανων ρύπων (νέφος, αιθάλη, γουανό, κτλ.) χωρίς να επηρεάζεται η αρχική πατίνα γήρανσης των υποστρωμάτων. Δεν πρέπει να περιέχει διαβρωτικές ουσίες όπως οξεία ή αλκάλια. Το προϊόν πρέπει επίσης να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την τεχνική περιτύλιξης και πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο ασφαλείας 16 τμημάτων, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ➔ Προϊόν προοριζόμενο για επαγγελματική χρήση.
- ➔ Προστατεύστε προσεκτικά τις επιφάνειες για τις οποίες δεν προορίζεται το προϊόν.
- ➔ Εξοπλίστε τους χειριστές σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας.
- ➔ Αερίστε επαρκώς τους κλειστούς χώρους κατά τη χρήση του προϊόντος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ "H":

H319 Περιέχει: Μίγμα του 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-ονο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ "P":

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 Μακριά από παιδιά.

P264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία μας αντιστοιχούν στις καλύτερες γνώσεις μας για τις τρέχουσες τεχνικές και δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικές ή δύσκολες, καθώς οι πραγματικές συνθήκες εφαρμογής, επαληθεύσιμη περίπτωση, μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές και των δύο πρακτικών που περιγράφηκαν παραπάνω και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές για να διαπιστώσετε αν το προϊόν είναι κατάλληλο για τον προορισμό ή όχι. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή κακή χρήση του προϊόντος. Μην απορρίπτετε το περιβάλλον. Αυτό το φύλλο δεδομένων αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.